







Manual de Instalação

-  www.floraacabamentos.com.br
-  vendas@sulamerica-rs.com.br
-  (51) 3704-9064 / (51) 98352-9090
-  Tv. Dona Leopoldina, 2201 - Linha João Alves - Santa Cruz do Sul / RS



Sumário

1	Análise de condições e medidas.....	03
1.2	Condições.....	03
1.3	Medidas.....	03
2	Instalação do Produto.....	04
2.2	Material recomendado.....	04
2.3	Instalação	04



1 Analise as condições e medidas

1.2 Condições:

- Escolha um modelo de rodapé em PVC que combine com o estilo do ambiente que você quer instalar, você pode variar a altura do acabamento de acordo com o tamanho do pé direito, por exemplo;
- Tenha em mãos as medidas das paredes onde os rodapés serão instalados, e faça a compra da quantidade ideal + 10% para eventuais falhas na instalação;
- Antes de começar a instalar verifique o lote do produto, afim de evitar qualquer diferença ou defeitos entre as barras;
- O local da instalação necessita estar seco e limpo;

1.3 Medidas:

- Some a largura de cada parede onde o rodapé será aplicado;
- Tenha as medidas de cada parede e some todas estas larguras para descobrir a medida total necessária de material que você vai precisar;
- Nossa régua de rodapé de PVC é vendida em barras de 2,4m de comprimento;
- Se cada parede do seu ambiente tiver a medida de 3 metros de largura, por exemplo, e houver 4 paredes para instalar o rodapé em PVC, você vai precisar de 12 metros de material para instalação;
- Faça a divisão dos 12 metros pela medida das barras (2,4m) teremos então a necessidade de 5 placas de rodapé em PVC para deixar esse ambiente perfeito.



2 Instalação do Produto

2.1 Material para fixar recomendado:

- Cola Acrílica, mas nem toda cola no mercado é ideal para fazer essa fixação de rodapés;
- Recomendamos colas específicas para esta finalidade, pois ela contribui muito para a fixação da peça, por um período superior, evitando infiltrações e descolamentos indesejados;
- Você encontra opções de embalagens de 1 kg a 5 kg.
- Seu rendimento varia de acordo com as características do local e dos revestimentos, bem como da largura do rodapé.

2.2 Instalação:

- Realize os cortes nas peças de PVC para os tamanhos das paredes;
- Com o auxílio de uma espátula, e aplique a massa fixadora na peça de PVC.
- Utilize a cola, colocando-a na superfície traseira do rodapé com a ajuda de um bico dosador e espalhando-a por todo o comprimento da peça.
- Encoste a peça de PVC na parede, veja bem a posição desejada, e pressione firmemente para que a fixação na parede seja uniforme.
- Depois, é só fixar o rodapé de PVC Flora na parede, tomando cuidado para colocar tudo no local certo.