

MANUAL DE INSTALAÇÃO

RODAPÉS FLORA ACABAMENTOS

SUMÁRIO

1. Instruções e conhecimentos básicos do produto.....	2
2. Armazenagem.....	2
3. Parâmetros de instalação.....	2
3.1 Ferramentas.....	3
3.2 Preparação.....	3
3.3 Corte da barra.....	3
3.4 Aplicação com cola	3
3.5 Acabamento final de vedação.....	3
4. Limpeza e conservação final.....	3

1. Instrução

Para garantir o sucesso na instalação dos Rodapés de Poliestireno Flora Acabamentos, é essencial verificar cuidadosamente as condições da parede e do piso antes de iniciar o trabalho. A parede deve estar lisa, sem buracos ou saliências, enquanto o piso precisa estar nivelado e sem irregularidades próximas às paredes. Recomenda-se contratar profissionais especializados para realizar a instalação.

Os produtos de poliestireno possuem uma leve dilatação térmica em resposta às mudanças de temperatura. É importante aplicá-los em ambientes com temperatura inferior a 50°C para evitar problemas de dilatação. Antes de iniciar a instalação, deixe os produtos aclimatados no local por pelo menos 24 horas e verifique se não há umidade, pois isso pode causar mofo e prejudicar a aderência da cola.

Evite expor os produtos diretamente à luz solar, pois isso pode danificá-los. Armazene os produtos em um local coberto, plano, ventilado e com temperatura ambiente normal. Antes de começar a instalação, verifique se não há defeitos nos produtos. Em caso de dúvida, entre em contato com a Flora Acabamentos. Use sempre equipamentos de proteção individual.

2. Armazenagem

Para manter a beleza e a qualidade do seu Rodapé FLORA ACABAMENTOS até a instalação, siga estas orientações de armazenamento:

- Guarde sempre em um local plano e bem ventilado, longe da umidade e da luz solar direta.
- Evite empilhar os rodapés na vertical ou inclinados na parede; empilhe-os horizontalmente para evitar danos.
- Evite o contato direto com tintas, gesso, cimento ou materiais similares para preservar sua integridade.
- Não coloque objetos pesados em cima das embalagens dos rodapés e evite caminhar sobre elas para evitar danos durante o armazenamento.

3. Parametros para início da instalação

3.1. Ferramentas: Antes de iniciar a instalação, verifique se possui todas as ferramentas necessárias: serra meia esquadria, lápis de carpinteiro, trena ou

3.2. Preparação: Certifique-se de que a parede está limpa, seca, plana e com reboco firme. O local da aplicação deve estar livre de óleo e umidade, pois podem afetar a aderência da cola. Remova quaisquer excessos de materiais de construção que possam obstruir o encaixe do rodapé e das guarnições junto às paredes. Verifique também se há possibilidade de passagem de canos antes de iniciar a instalação. Além disso, observe se o piso está adequado para receber o rodapé, devendo estar plano, sem ondulações e livre de qualquer material.

3.3. Cortes do Perfil: Ajuste a serra meia esquadria de acordo com o ângulo de corte necessário. Posicione o perfil a ser cortado e faça o corte em um movimento rápido para evitar que o perfil queime nas laterais, o que poderia exigir repetição da operação. Para um acabamento perfeito nas emendas entre barras e cantos, o corte deve ser feito em meia esquadria a um ângulo de 45 °C. Em cantos de paredes, uma das barras deve ser cortada invertida para encaixar na outra.

3.4. Aplicação utilizando cola: Aplique o adesivo de cola de rodapés sobre a parte traseira do acabamento. Pode fazer isso usando uma pistola de biscoito ou um pincel para espalhar o adesivo de maneira uniforme ao longo da parte de trás do rodapé. Vale lembrar que para o uso da cola, deverá verificar com o fabricante da mesma, a respeito do tempo de secagem.

3.5. Acabamento final de vedação: Para obter um acabamento mais refinado nas junções, faça pequenos retoques utilizando selante acrílico branco à base de água. Limpe os excessos com um pano úmido antes que o selante seque completamente.

4. Limpeza e conservação final

Para limpar, utilize um pano ou esponja macia umedecido em água e detergente neutro. Evite o uso de produtos abrasivos ou derivados de petróleo.