

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PISOS LAMINADOS CLICADO



**PARA SUA SEGURANÇA E GARANTIA, UTILIZE SOMENTE OS MATERIAIS EXIGIDOS, EVITANDO POSSÍVEIS PROBLEMAS FUTUROS.
PARA A INSTALAÇÃO, CONTRATE APENAS PROFISSIONAIS COM EXPERIÊNCIA NESTE SEGMENTO.**

MATERIAIS NECESSÁRIOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO E INSTALAÇÃO

- PRIMER
- ARGAMASSA NIVELADORA (AUTONIVELANTE) ESPECÍFICA PARA PISO LAMINADO
- LONA PLÁSTICA 200 MICRAS
- PISO LAMINADO CLICADO
- PERFIS DE TRANSIÇÃO
- PERFIS DE REDUÇÃO
- PERFIS DE ACABAMENTO
- MANTA EXPANDIDA 2mm

MANUAL DE PREPARAÇÃO: É essencial que todas as etapas sejam realizadas por profissionais experientes no segmento.

1. Quando a obra estiver no contrapiso:

- O contrapiso precisa estar completamente seco, sem umidade, impermeabilizado, limpo e plano, sem poeiras, rachaduras e depressões;
- Aplicar duas demãos de primer para contrapiso de boa qualidade, observando o prazo de validade do primer. Aguardar no mínimo 24 horas para continuar a próxima etapa. Em caso de tempo chuvoso e úmido, esse tempo precisa ser maior;
- Aplicar a argamassa niveladora (autonivelante) específica e deixar completamente bem nivelada. Verificar o prazo de validade do produto e utilizar somente produtos de boa qualidade. Aguardar no mínimo 48 horas para continuar a próxima etapa;
- Verificar se após a aplicação da argamassa niveladora (autonivelante) apresente nenhuma irregularidade ou desnível a ser corrigido, observando o prazo de validade da argamassa (autonivelante).

2. Próxima etapa:• Instalação do piso laminado.

MANUAL DE INSTALAÇÃO – PISO LAMINADO FLORA ACABAMENTOS

Para sua segurança e garantia, utilize apenas os materiais indicados, evitando problemas futuros. Contrate profissional experiente para a instalação.

1. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES

Antes de iniciar, verifique cores, dimensões, lotes e quantidades para evitar diferenças visuais e garantir uniformidade. Instalar produtos do mesmo lote em cada ambiente mantém a tonalidade consistente e evita retrabalho.

1.1 Lote: confira o lote e a uniformidade das cores. Caso haja defeitos, comunique o vendedor. Certifique-se de que todos os produtos estejam dentro do prazo de validade.

1.2 Produtos: verifique validade de argamassas autonivelantes, primer e adesivos antes do uso.

1.3 Temperatura: o produto deve estar entre 14°C e 27°C para instalação adequada.

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PISOS LAMINADOS CLICADO



2. Verificação do contrapiso

- 2.1 Deve estar seco, livre de umidade.
- 2.2 Limpo, sem poeira, rachaduras ou depressões.
- 2.3 Resistente para suportar peso do material e móveis.
- 2.4 Não permitido: madeira (parquet), outro piso, pinturas acrílicas, piso queimado, pedras ou cerâmicas com juntas > 6mm.
- 2.5 Permitido: cimentado, mármore, cerâmico ou juntas < 6mm (bem nivelado) e pisos aquecidos até 27°C.

3. Instalação do produto

- 3.1 Deixar régua no ambiente 24h antes para adaptação térmica.
- 3.2 Medir toda a área, incluindo contornos, para evitar desperdício.
- 3.3 Instalar em paginação desencontrada (1/2 ou 2/3 da régua anterior), variando padrões para efeito harmonioso.
- 3.4 Conferir e corrigir imperfeições do contrapiso.
- 3.5 Limpar contrapiso após correção.
- 3.6 Pisos clicados: usar lona plástica (200–300 micras) para evitar retração. Não necessário para pisos colados.
- 3.7 Deixar fresta de 8mm das paredes, cortar e encaixar as régua conforme necessário.
- 3.8 Cortar régua com ferramenta adequada e esquadro.
- 3.9 Usar perfil de dilatação a cada 10m lineares; para áreas > 50m², consultar técnico.

4. Limpeza final

- 4.1 Remover sujeira com vassoura de pelo; limpar com pano e detergente neutro diluído.
- 4.2 Deixar secar totalmente antes do uso; aplicar cera para maior resistência.

- 5. **Conservação** Aplicar cera periodicamente para garantir maior durabilidade e proteção. Não usar solventes fortes ou derivados de petróleo, que danificam a superfície e alteram a cor.

